

FTK



Contact de porte / fenêtre 75 x 25 x 12 mm, blanc pur / gris argenté / anthracite

Le contact de porte / fenêtre FTK s'autoalimente à l'aide d'une cellule solaire et accumule l'énergie nécessaire pour un fonctionnement nocturne.

Un signal est émis chaque fois que la porte ou la fenêtre est ouverte ou fermée.

En plus, l'état actuel du contact est communiqué toutes les 15 minutes.

Fixation par collage. **IP54, donc pour montage extérieur.**

Dimension du contact de fenêtre : longueur 75 mm, largeur 25 mm et épaisseur 12 mm ;
dimension de l'aimant : longueur 37 mm, largeur 10 mm et épaisseur 6 mm.

Cellule solaire avec accumulation de l'énergie: il est indispensable de charger l'accumulateur avant la mise en service. Le chargement plusieurs heures à la lumière du jour ou à la lumière artificielle. Après le chargement l'appareil est directement prêt à l'apprentissage dans un actionneur, conformément au mode d'emploi. Après le chargement, l'appareil est prêt pour l'apprentissage, conforme au mode d'emploi de l'actionneur.

À cet effet il est nécessaire de tenir l'aimant pendant un instant sur la position marquée avec ■, pour activer l'actionneur à éduquer.

Quand les contacts porte / fenêtre FTK sont éduqués dans les récepteurs FSR14, il est possible de configurer au maximum 116 FTK. Veuillez consulter le mode d'emploi.

Quand les contacts porte / fenêtre FTK sont éduqués dans les récepteurs FSB14, FSB61NP ou FSB70, une protection de verrouillage est instaurée pendant que la porte est ouverte et une commande centrale DESCENTE est désactivée. Veuillez consulter le mode d'emploi.

Quand les contacts porte / fenêtre FTK sont éduqués dans les récepteurs FHK14, FHK61, FZK14 ou FZK61, FZK70 ou FHK70, des chauffages et des systèmes de climatisation sont déconnectés dès qu'on ouvre une fenêtre.

Le contact porte / fenêtre ainsi que l'aimant portent une entaille d'environ 10 mm comme marquage à l'endroit où les deux doivent être montés l'un à côté de l'autre (la fenêtre fermée). La distance ne peut dépasser 5 mm.

La sonde radio peut être éduquée dans les actionneurs suivants et dans le logiciel radio de visualisation et de commande pour bâtiments : F2L14, F4HK14, FADS60, FGM, FHK14, FHK61, FMZ14, FMZ61, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUA55LED, FUD14, FUD71, FUTH65D, FZK14, FZK61

FTK-rw	Contact de porte / fenêtre blanc pur	EAN 4010312305010
FTK-si	Contact de porte / fenêtre gris argenté	EAN 4010312305171
FTK-an	Contact de porte / fenêtre anthracite	EAN 4010312305164